



# MOTOMAN専用 デジタルインバータ溶接電源 MOTOWELD-RL350

用途：アーク溶接

適用ロボット：MOTOMAN-MA1440, -VA1400, -MA1400,  
-MA1900, -MH6, -HP20Dなど



# MOTOWELD -RL350

品質及び環境マネジメント  
システムの国際規格  
ISO9001, ISO14001を  
取得しています。



JQA-0813

JQA-EM0924

V<sup>2</sup>h機能  
その1

## 溶滴ベクトル制御

### d-Vector

不安定になりがちなCO<sub>2</sub>溶接も、溶滴ベクトル制御で、信頼性が大幅アップ！

スパッタを低減し、フラットで美しい仕上がりの溶接が可能になりました。

V<sup>2</sup>h機能  
その2


## 可変パルス制御

### V-Pulse

パルス溶接において、状況に応じ、最適なパルス波形に自動調節をする可変パルス制御を開発。

電圧に左右されない、安定した溶滴移行を実現します。

**ロボット用アーク溶接制御エンジンV<sup>2</sup>hで、  
スパッタを大幅に低減！！  
アーク溶接の新時代が  
スタートします。**



V<sup>2</sup>h機能  
その3

## 入熱一定制御







### HAWC

新機能HAWC(Heat And Wave form Control)によりリアルタイムに指令電流値・電圧値を補正！ワーク精度やティーチング精度の変動に起因する溶接不良を防止し、生産性が向上します。

## 信頼性・保守性の向上

機内構造の改善及びデジタル化により、様々な環境において、高い信頼性と保守性を向上しました。

## 適用マニピュレーター一覧


マニピュレータ	アーク溶接最適化タイプ				汎用タイプ	
						
MOTOMAN-	MA1440	VA1400	MA1400	MA1900	MH6	HP20D
コントローラ	DX200		DX100			

# 溶滴ベクトル制御

d-Vector

## ■従来のCO<sub>2</sub>溶接



従来のCO<sub>2</sub>溶接は、MAG溶接に比べて溶接が不安定になりがちで、スパッタが多く発生していました。これはCO<sub>2</sub>ガスがMAGガスに比べアークの反力が集中しやすい性質のため、溶滴が持ち上げられて、ふらつきが起これ、下図のように溶接が不安定になる要因となっていたためです。



- ① アークの反力により、溶滴にふらつきが起これる。
- ② アークの反力が集中し、溶滴が持ち上げられる。
- ③ 溶滴が上方に飛ばされ、スパッタが発生する。
- ④ アークの再発生。

## ■溶滴ベクトル制御とは？

CO<sub>2</sub>溶接において、電流や電圧の調節により、安定した溶接を可能にする新波形（溶滴ベクトル制御）を独自に開発。これにより、従来に比べてスパッタを低減し、フラットで美しい仕上がりの溶接を実現します。




- POINT 1** 段階的に溶接電流を上昇させることで、アークの指向性を改善。  
⇒ 安定した溶接が可能になり、スパッタが低減します。
- POINT 2** 電流を滑らかに変化させることで、アーク長を短く保つ波形を開発。  
⇒ 溶滴の肥大化を抑え、アークの反力に影響されにくくなるため、スパッタが低減します。

**試験内容** 溶接条件：150A・16.3V・速度80cm/min  
シールドガス：CO<sub>2</sub> 100% 使用



【従来溶接法】




【新溶接法（溶滴ベクトル制御）】

**溶接結果** 従来溶接法では、アークが不安定なために、ビードが乱れることがありました。新溶接法（溶滴ベクトル制御）では、安定した溶接により、ビードが乱れずフラットで美しい仕上がりにになりました。

## スパッタ発生量比較

溶接電流	150A	180A	200A
従来溶接電源			
スパッタ発生量	0.565g	1.224g	4.301g
MOTOWELD-RL350 (溶滴ベクトル制御)			
スパッタ発生量	0.242g	0.431g	0.873g



# 可変パルス制御

V-Pulse

## ■ 可変パルス制御とは？

従来、溶け落ちやアンダーカット対策のため電圧を下げた状態で溶接を行った場合に、溶接が安定せず、スパッタが大量に発生することがありました。

可変パルス制御は、高電圧から低電圧まで、溶接状態に応じて波形を変化させ、スパッタの少ない安定した溶接を実現します。

### 試験内容

自動車の足回り部品に溶接を行い、溶接ビード外観を確認しました。

シールドガス：MAG 溶接条件：170A・23V・速度90cm/min




溶接アーク／溶接箇所

### 溶接結果

#### 従来溶接法


従来溶接法では、写真(右上)のように、溶接法のビード外観に歪みが出ています。また、溶接の際も写真(右)のように、大量のスパッタが発生してしまう結果となりました。



拡大写真

#### 新溶接法 (可変パルス制御)


新溶接法(可変パルス制御)では写真(右上)のように、溶接後のビード外観がフラットで美しく仕上がりました。また、溶接の際も写真(右)のように、スパッタが従来に比べて大幅に低減しています。



拡大写真

## スパッタ発生量比較

溶接速度	80cm/min	80cm/min	80cm/min	80cm/min	80cm/min
溶接電流	175A	175A	175A	175A	175A
溶接電圧	22V	23V	24V	25V	26V
従来溶接電源					
スパッタ発生量	0.40g	0.11g	0.06g	0.04g	0.02g
MOTOWELD-RL350 (可変パルス制御)					
スパッタ発生量	0.14g	0.06g	0.04g	0.03g	0.02g






# 入熱一定制御

## HAWC

### ■ 入熱一定制御 (HAWC) 機能とは？

ワイヤの突き出し長さ(チップーワーク間の距離)は、ワークやティーチングの精度により、変動してしまうことがあります。従来は、ワイヤの突き出し長さによって実行電流が変動し、ワークの溶け落ちや溶け込み不良を発生させる原因となっていました。


入熱一定制御 (HAWC=Heat And Wave form Control) 機能とは、実行電流・電圧の値を指令電流・電圧にリアルタイムでフィードバックを行うことで入熱を一定に保ち、溶接不良を未然に防ぐ機能です。



#### 試験内容

溶接中の突き出し長さを 15mm ⇒ 10mm ⇒ 15mm と変動させ、HAWC機能の有無による溶接結果の違いを確認しました。  
板厚：4.5mm 継ぎ手：突合せ 溶接条件：270A・26V・速度90cm/min

#### 溶接結果



#### 試験内容

厚さ5mmのパイプの継ぎ手を、突き出し長さを変動させながら溶接しました。(15mm ⇒ 10mm ⇒ 15mm)  
シールドガス：MAG 溶接条件：200A・19.7V・速度60cm/min

#### 溶接結果



# 信頼性・保守性の向上

## ■ デジタル通信機能で、「使いやすく」「設定をスムーズ」に！

溶接電源の設定操作や、データ管理をロボットコントローラ経由で行う「デジタルI/F (WELDCOM機能)」に対応。溶接情報の一元管理が可能になり、作業工数を削減するとともに、信頼性・保守性が大幅に向上しました。



ロボットコントローラ  
DX100/DX200



デジタル通信 (双方向)

- ・溶接電源の詳細設定が可能。
- ・溶接電源の設定値を外部記憶装置にバックアップ可能。
- ・他の設備で保存した設定値を、別の溶接電源に転送・設定が可能。
- ・溶接電源交換時に、以前の設定を交換後の溶接電源に転送可能。



溶接電源  
MOTOWELD-RL350

## ■ 機内メンテナンス・点検・修理もラクラク！

### インバータ回路のモジュール化

溶接電源を移動させることなく、設置した状態でメンテナンス・点検が可能になりました。溶接電源本体の交換を回避でき、工数を大幅に削減します。

### シンプルでわかりやすいパネル表示



### 機内メンテナンス (制御部・右側面部・左側面部)


外板の取り外しが、従来に比べてスムーズになりました。固定ねじを半数以下に減らし、点検及びメンテナンスにかかる工数を削減します。

## ■ 冷却システム・防じんシステムを強化


機内構造をセクション化し分離することで、制御回路やパワー回路への粉じんの侵入を防止し、高温・粉じんなどの悪環境での信頼性を向上しました。

また、機内中央に冷却風の流路を設け、発熱部品を冷却面側に集積させることで、粉じんを防ぎながら冷却効率を向上する新構造を採用しました。さらに、排気経路を増やしたことで、温度上昇を従来に比べ20%抑制できます。

### ■ MOTOWELD-RL350機内構造



## 外形寸法 単位：mm



# MOTOWELD-RL350

## ■ 定格・仕様

名 称	MOTOWELD-RL350		
溶 接 電 源 形 式	YWE-RL350-CC0	YWE-RL350-6N0	YWE-RL350-CE0
定 格 入 力 電 圧、相 数	AC200～220V/AC380～400V 三相 (200V系/400V系の切り替えは電源背面の 切り替えスイッチによる)	AC480V 三相	AC400V 三相
溶 接 法	パルスMAG/MIG溶接, CO <sub>2</sub> /MAG/MIG短絡溶接		
適 用 ワ イ ヤ 径	0.8mm/0.9mm/1.0mm/1.2mm		
対 象 溶 接 材	軟鋼, ステンレス, アルミニウム		
定 格 周 波 数	50 / 60Hz 共用		
入 力 電 源 電 圧 範 囲	±10%		
定 格 入 力	18kVA, 15kW		
定 格 出 力 電 流/電 圧	DC350A/DC36V		
定 格 使 用 率	60% 350A/36V (10分周期)		
出 力 電 流 範 囲	30～350A (ワイヤ径による)		
出 力 電 圧 範 囲	12～36V (ワイヤ径による)		
外 形 寸 法	371 (幅) × 636 (奥行き) × 602 (高さ) mm (ねじ, アイボルトなどの突起部含まず)		
概 略 質 量	60kg		



### 安全上のご注意

- ・ご使用の前に取扱説明書とその他の付属書類などをすべて熟読し、正しくご使用ください。
- ・このカタログに記載の製品は、一般産業用ロボットMOTOMAN (モートマン) です。MOTOMANの故障や誤操作が直接人命を脅かし、人体に危害を及ぼすおそれがある用途に使用する場合は、その都度検討が必要ですので当社営業窓口までご相談ください。
- ・本資料中の適用写真は、分かりやすく説明するために安全さくなど法令法規などで定められた安全のための機器、装置を取り除いて撮影しています。また、イラストなどはイメージを表現したものです。

## 製造・販売 株式会社 安川電機 ロボット事業部

北九州市八幡西区黒崎城石 2-1 〒806-0004 TEL (093) 645-7703 FAX (093) 645-7802

### 東部営業部

埼玉県さいたま市北区宮原町 2-77-3 〒331-0812  
TEL (048) 871-6892 FAX (048) 871-6920

### 第一営業課

埼玉県さいたま市北区宮原町 2-77-3 〒331-0812  
TEL (048) 871-6893 FAX (048) 871-6920

### 第二営業課

埼玉県さいたま市北区宮原町 2-77-3 〒331-0812  
TEL (048) 871-6894 FAX (048) 871-6920

### 第三営業課

埼玉県さいたま市北区宮原町 2-77-3 〒331-0812  
TEL (048) 871-6895 FAX (048) 871-6920

### 中部営業部

豊田市柿本町 5-2-4 〒471-0855  
TEL (0565) 27-8901 FAX (0565) 27-8904

### 豊田第一営業課

豊田市柿本町 5-2-4 〒471-0855  
TEL (0565) 27-8901 FAX (0565) 27-8904

### 豊田第二営業課

豊田市柿本町 5-2-4 〒471-0855  
TEL (0565) 27-8901 FAX (0565) 27-8904

### 名古屋営業課

名古屋市中村区名駅 3-25-9 堀内ビル 9 階 〒450-0002  
TEL (052) 581-9661 FAX (052) 581-2274

### 浜松営業課

浜松市中区砂山町 350 浜松駅南ビルディング 13 階 〒430-0926  
TEL (053) 456-2479 FAX (053) 453-3705

### 西部営業部

大阪市北区堂島 2-4-27 新藤田ビル 4 階 〒530-0003  
TEL (06) 6346-4533 FAX (06) 6346-4556

### 大阪営業課

大阪市北区堂島 2-4-27 新藤田ビル 4 階 〒530-0003  
TEL (06) 6346-4533 FAX (06) 6346-4556

### 広島営業課

広島市西区横川町 2-7-19 横川メディカルプラザ 6 階 〒733-0011  
TEL (082) 503-5833 FAX (082) 503-5834

### 九州営業課

北九州市八幡西区黒崎城石 2-1 〒806-0004  
TEL (093) 645-7735 FAX (093) 645-7736

### 塗装ロボット営業部

埼玉県さいたま市北区宮原町 2-77-3 〒331-0812  
TEL (048) 871-6891 FAX (048) 871-6920

### 名古屋営業

名古屋市中村区名駅 3-25-9 堀内ビル 9 階 〒450-0002  
TEL (052) 581-9661 FAX (052) 581-2274

### 大阪営業

大阪市北区堂島 2-4-27 新藤田ビル 4 階 〒530-0003  
TEL (06) 6346-4533 FAX (06) 6346-4556

### 海外営業

北九州市八幡西区黒崎城石 2-1 〒806-0004  
TEL (093) 645-8042 FAX (093) 645-7736

### クリーンロボット営業部

北九州市八幡西区黒崎城石 2-1 〒806-0004  
TEL (093) 645-7874 FAX (093) 645-7736

### 第一営業課

埼玉県さいたま市北区宮原町 2-77-3 〒331-0812  
TEL (048) 871-6897 FAX (048) 871-6920

### 第二営業課

北九州市八幡西区黒崎城石 2-1 〒806-0004  
TEL (093) 645-7874 FAX (093) 645-7736

### バイオメディカル事業統括部

東京都港区海岸 1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー 8 階 〒105-6891  
TEL (03) 5402-4560 FAX (03) 5402-4554

### バイオメディカル推進部

東京都港区海岸 1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー 8 階 〒105-6891  
TEL (03) 5402-4560 FAX (03) 5402-4554

### グローバルサービスネットワーク

安川電機では、お客様に安心してご使用いただけるように、グローバルなサービスネットワークを準備しています。  
世界各国に現地法人及び代理店を設置し、お客様のご要望にお応えします。  
拠点情報の詳細は、下記 web サイトをご参照ください。  
<http://www.e-mechatronics.com/contact/afterservice/robot/oversea.html>

◆製品・技術情報サイト <http://www.e-mechatronics.com/>  
"e-mechatronics.com" は、(株)安川電機が運営する製品・技術・販売・サービス情報を提供するサイトです。



株式会社 安川電機

本製品の最終使用者が軍事関係であったり、用途が兵器などの製造用である場合には、「外国為替及び外国貿易法」の定める輸出規制の対象となることがありますので、輸出される際には十分な審査及び必要な輸出手続きをお取りください。

製品改良のため、定格、仕様、寸法などの一部を予告なしに変更することがあります。

資料番号 KAJP C940550 00C

© 2014年 7月 作成 12-11 ◆

14-6-30

無断転載・複製を禁止

この資料の内容についてのお問い合わせは、当社代理店もしくは、上記の営業部門にお尋ねください。